Avantgarde

VINOPAZZO

MANUEL D'UTILISATION/ INSTRUCTION MANUAL

CELLIER A VIN CADRE MONOPIECE/BUILT-IN WINE CELLAR SEAMLESS FRAME



Modèles/Models: LBWC154DS-LBBC772DS

Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner cet appareil.

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance.

TABLE DES MATIÈRES

1.	PRÉCAUTIONS IMPORTANTES3-4		
2.	INSTRUCTIONS INSTALLATION		
3. UTILISATION			
	a. Commandes et réglages de température		
	b. Fonctions	9-10	
	c. Tablettes, entreposage et rangement	10-11-12	
4.	ENTRETIEN	13	
5.	GUIDE DE DÉPANNAGE14		

1. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

ATTENTION

Avant son utilisation l'appareil doit être positionné et installé adéquatement en suivant les directives contenues dans ce manuel, sous la section « installation ». Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il convient de toujours d'observer les précautions de base afin de réduire le risque de choc électrique, de feu ou de blessure corporelle.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si l'appareil a été endommagé au cours de la livraison, communiquez immédiatement avec le détaillant avant de brancher l'appareil.
- Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, veillez à ce qu'il soit installé et branché selon indiqué les instructions d'installation et d'utilisation.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Le câble d'alimentation de cet appareil est muni d'un fil et d'un connecteur de mise à la terre. Le connecteur doit être branché à une prise adéquatement installée et mise à la terre.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant à 3 fiches, et ne pas utiliser de cordon rallonge.
- N'enlevez en aucun cas la troisième broche (celle qui sert de mise à la terre) du câble d'alimentation.
- N'utilisez pas d'adaptateur pour brancher cet appareil
- Si l'appareil fait défaut, débranchez-le de la prise d'alimentation. Débranchez le câble d'alimentation, éteignez-le ou enlevez le fusible.
- Ne jamais laisser d'enfants utiliser ou jouer avec cet appareil.
- Danger : risque d'emprisonnement. Avant de mettre votre appareil au rebut veuillez retirer la porte et laisser les tablettes à l'intérieur pour que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- Lorsque vous jetez l'appareil, veuillez avoir recours à un service de collecte de déchets autorisé.
- Ne rien déposer sur le dessus de l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit électrique indépendant qui serait dédié uniquement à cet appareil.
- Ne nettoyez jamais l'unité avec une préparation acide, de l'essence, du pétrole ou autre sorte de substance chimique qui pourrait endommager l'appareil.
- Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence, de gaz ou de liquides inflammables près de cet appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris un enfant) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas suffisamment d'expérience et de connaissance, sauf si cette personne a reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de sa santé, et si elle était supervisée la première fois qu'elle a utilisé l'appareil. Les enfants qui utilisent l'appareil doivent être supervisés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Ne rangez pas de matières explosives ou de vaporisateur contenant une matière inflammable comme du butane, du propane, du pentane, etc. dans l'appareil. Les composantes électriques peuvent enflammer le gaz dans l'éventualité d'une fuite. Pour savoir si un contenant contient un tel gaz, lisez les inscriptions et vérifiez si un symbole de flamme est inscrit sur l'emballage ou non.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION

Si l'appareil est transporté en position horizontale, l'huile du compresseur risque de couler sur le circuit de refroidissement. C'est pourquoi il est nécessaire de laisser l'appareil en position verticale pendant 12 heures avant de le mettre en marche. Cette période permet à l'huile de retourner dans le compresseur.

Enlevez l'emballage extérieur, le film protecteur en plastique collé à la surface (si vous prévoyez utiliser l'appareil prochainement), et nettoyez les pièces extérieures avec un nettoyant conçu pour ces types de surfaces. N'utilisez pas de laine d'acier ou un récurent, cela risquerait d'endommager la surface.

REMARQUE

Cette unité peut être installée soit de manière encastrée ou autonome. Si l'appareil est encastré, prévoyez 1/8" po de chaque côté pour encastrement avec porte excédante, 3/8" (côté penture) et 1/8" pour une installation affleurante, 1/4" à l'arrière et 2" au-dessus de l'appareil pour favoriser une bonne ventilation. Ne jamais obstruer la grille de ventilation située a l'avant.

AVANT D'INSTALLER VOTRE APPAREIL

- L'emplacement de cette unité doit respecter les exigences décrites précédemment et doit inclure un plancher stable capable de supporter le poids de l'appareil.
- Mettez l'appareil au niveau en utilisant les pieds réglables. L'appareil doit être installé sur une surface rigide et au niveau. Ainsi, vous favorisez la circulation du liquide refroidisseur et un fonctionnement optimal de l'appareil.
- Assurez-vous de laisser un espace entre le bord inférieur de l'appareil et le sol pour favoriser la circulation d'air. Ainsi, vous favorisez un fonctionnement optimal du système de refroidissement.
- Vérifiez les tuyaux de circulation du liquide refroidisseur pour d'éventuels dommages durant l'installation.
- Retirer tous les papiers et adhésifs de l'appareil, des portes et des autres pièces emballées. Enlevez les documents et les accessoires qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

- Le matériel d'emballage est recyclable, comme l'indique son symbole de recyclage.
 Pour le jeter, respectez les règlements locaux. Le matériel d'emballage (sacs de plastique, pièces en polystyrène, etc.) constitue une source potentielle de danger et doit être tenu hors de la portée des enfants.
- Inspectez minutieusement l'appareil. Si vous cernez un défaut, cessez l'installation et communiquez avec le détaillant.
- Utilisez cet appareil uniquement pour les fins auxquelles il a été conçu.
- N'installez pas l'appareil de manière à l'exposer directement aux rayons du soleil, dans une pièce dont la température ambiante est élevée, ou près d'une source directe de chaleur, comme un radiateur ou un four. Un tel environnement forcera le compresseur à fonctionner davantage, ce qui entrainera une augmentation substantielle de la consommation d'énergie.


CONNEXION ÉLECTRIQUE

Une alimentation électrique de 115 volts (c.a. seulement) de 60 Hz avec mise à la terre munie d'un fusible ou d'un disjoncteur de 15 ou 20 ampères est requise. Nous recommandons de consacrer un circuit exclusivement à l'alimentation de votre appareil. Utilisez une prise dont le courant ne peut pas être coupé par un interrupteur. Branchez cet appareil à une prise à trois broches munie d'une mise à la terre. Si vous n'avez que des prises à 2 broches, faites appel aux services d'un électricien qualifié pour l'installation d'une prise à 3 broches conforme aux codes de bâtiment locaux. **N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE**. La tension nominale et la fréquence exigées sont indiquées sur la plaque signalétique. La connexion à la source d'alimentation et à la mise à la terre doit être conforme aux normes et règlements locaux.

INSTALLATION ENCASTRÉE

Si vous souhaitez encastrer cet appareil, utilisez les dimensions écrites dans le diagramme et le tableau ci-dessous à titre de guide d'installation :

Dimensions d'installation encastrée (mm/po)



Léger	Légende		
А	680 mm (26" ³ ⁄ ₄)		
В	610 mm (24")		
С	1813 mm (71 7/8")		
D	230 mm (9 1/16")		
E	6,35 mm (1/4")		

3. UTILISATION


CONDITIONS D'UTILISATION

Le bon fonctionnement de cet appareil est garanti uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

- La température de la pièce où se trouve l'appareil est conforme à la catégorie climatique inscrite sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Humidité relative ambiante maximale : HR 75 %.
- L'appareil doit être placé à une distance suffisante de toute source de chaleur (p. ex. four, système de chauffage, exposition directe aux rayons du soleil, etc.).
- L'appareil doit être installé à un endroit protégé des conditions climatiques.
- L'appareil doit faire l'objet d'un entretien régulier, conformément aux instructions du présent manuel de l'utilisateur.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent en aucun cas être obstruées.
- L'installation doit être adéquate (c.-à-d. appareil au niveau, capacité du système compatible avec les spécifications inscrites sur l'étiquette signalétique de l'appareil).

COMMANDES

TABLEAU DE COMMANDES:



- 1. Bouton « 🗘 » : Pour mettre en marche et arrêter l'appareil (ON et OFF, respectivement), tenez ce bouton enfoncé pendant environ 3 secondes.
- 2. Bouton « Pouton d'économie d'énergie : Gardez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie. Lorsque cette fonction est activée, le voyant DEL et l'écran s'éteignent, et le voyant °C/°F s'allume.
- 3. Bouton « A » : Utilisez ce bouton pour augmenter la température par tranche de 1°F (ou 1°C). Utilisez ce bouton pour le réglage de la température de la zone supérieure.
- 4. Bouton « $\sqrt[4]{}$ » : Utilisez ce bouton pour diminuer la température par tranche de 1°F (ou 1°C). Utilisez ce bouton pour le réglage de la température de la zone supérieure.
- 5. Affichage DEL : l'écran indique le réglage de la température de la zone supérieure.
- 6. Voyant indicateur « » indique si le compresseur est fonctionnel ou non.
- 7. Bouton « °C/°F » : Appuyez sur ce bouton pour changer l'unité de mesure affichée par le voyant indicateur, soit entre °C et °F.
- 8. Affichage DEL : l'écran indique le réglage de la température de la zone inférieure.
- 9. Bouton « » : Utilisez ce bouton pour augmenter la température par tranche de 1°F (ou 1°C). Utilisez ce bouton pour le réglage de la température de la zone inférieure.
- 11. Bouton « » : Utilisez ce bouton pour diminuer la température par tranche de 1°F (ou 1°C). Utilisez ce bouton pour le réglage de la température de la zone inférieure.
- 12. Bouton « °C/°F » : Appuyez sur ce bouton pour changer l'unité de mesure affichée par le voyant indicateur, soit entre °C et F°.
- 13. Le bouton « » allume ou éteint la lumière intérieure. Si vous appuyer sur ce bouton, et que la porte est ouvert la lumière demeurera ALLUMÉE. Simplement ré-appuyé pour désactiver.

CONSERVATION DU VIN

Si vous conservez des bouteilles de vin pour une longue période, nous vous conseillons de les conserver à une température entre 10°C et 14°C (50°F et 57°F). Nous recommandons les températures de consommation suivantes selon le type de vin :

Vin rouge : de +57 °F à +64 °F (de +14 °C à +18 °C) Vin rosé : de +50 °F à +54 °F (de +10 °C à +12 °C) Vin blanc : de +46 °F à +54 °F (de +8 °C à +12 °C

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température zonale peut avoir une différence de +/- 5°F (+/- 3º C) selon le chargement et les conditions ambiantes. Par exemple, exposer votre appareil à un froid extrême ou à de fortes chaleurs peut faire fluctuer les températures intérieures.

Pour régler :

- Utilisez les flèches ♠/♥ pour régler la température voulue à l'intérieur de l'appareil. Chaque fois que vous appuyez sur les boutons ♠/♥ la température augmente/diminue de 1 degré °F (ou 1°C).
- Lorsque vous appuyez sur les boutons une fois, la température augmente ou diminue de 1 degré chaque fois. Si vous essayez de dépasser la valeur minimale/maximale qui peut être établie, l'affichage passera automatiquement à la valeur de la température réglable la plus basse ou la plus élevée selon le cas. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 5 secondes, le voyant cessera de clignoter et le mode de réglage se fermera.
- L'échelle de température est réglable de 39 °F à 64 °F (de 4 °C à 18 °C).

FONCTIONS

FONCTION DE MÉMORISATION DE LA TEMPÉRATURE

En cas de panne de courant, l'appareil conserve en mémoire le réglage de température. Lorsque le courant revient, l'appareil se remettra en marche et le même réglage de température sera appliqué.

FONCTION DE RAPPEL DE « FERMETURE DE PORTE »

Si vous oubliez de fermer la porte ou si celle-ci n'est pas bien fermée, l'appareil émettra un signal avertisseur après 5 minutes.

FONCTION D'ALARME DE TEMPÉRATURE

Si la température à l'intérieur de l'appareil est supérieure à 73°F (23°C), l'écran affichera « HI » et l'appareil émettra un signal sonore continu après une heure. Cette fonction d'alarme vise à vous aviser que la température est trop élevée. Veuillez vérifier les causes de cette température trop élevée. Si la température à l'intérieur de l'appareil est inférieure à 32°F (0°C), l'écran

affichera « LO », l'appareil émettra un signal sonore, et l'indicateur de défaut de fonctionnement s'allumera.

REMARQUES

Si vous placez trop de bouteilles en une seule fois ou si la porte n'est pas bien fermée, l'écran affichera « HI ».Ceci est tout à fait normal. Veuillez attendre environ 5 minutes après avoir fermé la porte; l'avis « HI » devrait disparaître de l'écran.

Il est normal que l'appareil affiche « HI » ou « LO » à l'occasion. Si cet affichage est fréquent ou persiste, réinitialisez l'appareil en le débranchant et le rebranchant. Si le problème est toujours présent après une réinitialisation, communiquez avec le service à la clientèle.

Avant de rebrancher le câble d'alimentation à une prise, attendez de 3 à 5 minutes. Un branchement trop hâtif peut endommager l'appareil. Si vous tentez de remettre en marche l'appareil avant ce délai, il ne se mettra pas en marche.


Si vous mettez l'appareil en marche pour une première fois ou après une réinitialisation, ou après une longue période d'inutilisation, il peut exister un écart entre la température réelle à l'intérieur de l'appareil et celle affichée sur l'écran DEL. Cette situation, causée par la durée de la période d'activation, est tout à fait normale. Laissez l'appareil en marche pendant plusieurs heures et les températures se stabiliseront éventuellement.

TABLETTES

Pour éviter d'endommager les portes ou les joints d'étanchéités, ouvrez les portes à leur maximum lorsque vous retirez des tablettes.

Pour faciliter la manipulation il convient de tirer la tablette d'au moins le tiers de sa longueur vers vous.

Pour retirer les étagères des rails, tirer chaque étagère environ 1/3 de sa longueur, relever la tablette toute comme illustré dans la figure A & Fig. B. Bien tenir les rails et pousser la tablette jusqu'à ce que l'encoche soit aligné avec le clou métallique de chaque côté, soulevez la tablette puis tirez le l'étagère vers vous. **Note : N'essayez pas de retirer une tablette si elle est remplie.**




ENTREPOSAGE ET RANGEMENT

Les bouteilles de vin varient en taille et en dimension. Ainsi, la capacité de cette unité est basée sur un format de bouteille standard de type « bordeaux ». (Bouteilles de 750 ml)


UNITÉ LBBC772DS

Cellier et centre de breuvages : la capacité d'entreposage maximale est de 77 bouteilles de 750 ml et 210 canettes de 335 ml. Mesures et détails ci-dessous.



UNITÉ LBWC154DS

Cellier avec une capacité d'entreposage maximale est de 154 bouteilles de vin de 750 ml. Mesures et détails ci-dessous



5. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Coupez le courant, débranchez l'appareil et videz le contenu incluant les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution au bicarbonate de soude
- (2 cuillères à soupe pour ¼ d'eau).
- Lavez les tablettes avec un détergent doux.
- Essorez bien l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer le contrôle ou toute composante électrique.
- Lavez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et du détergent liquide doux.
- Rincez bien et essuyez le tout à l'aide d'un chiffon doux et propre.

PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter température de votre unité si vous ouvrez la porte le moins possible. Si le courant ne se rétablit pas après une longue période de temps, voyez à protéger le contenu de votre appareil.

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Videz l'appareil.
- Prenez la précaution de fixer avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (tablettes) à l'intérieur de l'appareil.
- Vissez les pieds ajustables au maximum.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport
- Protégez l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou autre chose du genre

VACANCES

Courte durée : Laisser l'appareil fonctionner si vous quitter pour moins de 3 semaines **Longue durée :** Si l'appareil ne sera pas utiliser pendant plusieurs mois retirer tout le contenu et arrêter l'appareil. Nettoyer et essuyer entièrement l'intérieur du cabinet. Pour empêcher la moisissure, laisser la porte partiellement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

GARANTIE

Usage résidentiel : garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre et **3 ans** sur le **compresseur seulement**.

Usage commercial: garantie limitée d'un (1) an sur les pièces seulement.

6. GUIDE DE DEPANNAGE

Vous pouvez résoudre un grand nombre de problèmes courants facilement. Essayez les suggestions ci-dessous avant d'avoir recours à un technicien.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.
	L'appareil est éteint.
	Le disjoncteur ou le fusible du circuit est sauté.
L'appareil n'est pas suffisamment	Vérifiez le réglage de température.
froid.	Il est parfois nécessaire d'adapter le réglage à l'environnement
	extérieur.
	La porte est trop souvent ouverte.
	La porte n'est pas fermée adéquatement.
	Le scellant de porte ne fonctionne pas adéquatement.
L'appareil se met en marche et	La température de la pièce est plus chaude que la normale.
s'arrête fréquemment.	Beaucoup de contenu a été ajouté en une seule fois dans
	l'appareil.
	La porte est trop souvent ouverte.
	La porte n'est pas fermée adéquatement.
	Le réglage de température est incorrect.
	Le scellant de porte ne fonctionne pas adéquatement.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.
	Le disjoncteur ou le fusible du circuit est sauté.
	L'ampoule est brûlée.
	Le bouton de la lumière est en position d'arrêt (OFF).
	Ou la fonction 🌱 conservation d'énergie bouton est allumé.
Présence de vibrations.	Vérifiez que l'appareil est au niveau.
L'appareil fait trop de	Un cliquetis peut être causé par le flux
bruit.	du liquide réfrigérant, ce qui est tout à fait normal.
	À la fin de chaque cycle, il se peut que vous entendiez un
	gargouillement; ceci est causé par le flux de liquide réfrigérant
	dans l'appareil.
	La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent
	provoquer des bruits de craquement ou d'éclat.
	L'appareil n'est pas au niveau.
La porte n'est pas fermée	L'appareil n'est pas au niveau.
adéquatement.	La porte a été inversée et mal réinstallée.
	Le joint d'étanchéité est sale.
	Les tablettes ne sont pas bien positionnées.

Pour contacter le centre de service autorisé :

A.G. I. SERVICE 450.963.1303/1.888.6512534 <u>service@aginternational.ca</u>

TABLE OF CONTENTS

1.	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS		
2.	INST	ALLATION INSTRUCTIONS	18-19
3.	OPER	PERATING YOUR APPLIANCE	
	a.	Conditions	20
	b.	control and temperature Settings	21
	C.	Functions	22
	d.	Shelves	23
	e.	Storage	23-24
4.	CADI	E AND MAINTENANCE	24-25
₹.	CARL	AND MAINTENANCE	24-23
5.	TROUBLESHOOTING26		

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual. So read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electric shock or injury when using the appliance, follow basic precautions.

SAFETY PRECAUTIONS

- Carefully inspect the appliance. If you discover any faults, stop the installation and contact the vendor.
- In the event that the appliance is damaged on delivery, contact the supplier immediately.
- The packaging material is recyclable and is marked with a recycling symbol. For disposal, follow the local regulations. Packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) must be kept out of the reach of children, because they present a possible source of danger.
- When disconnecting the appliance, pull on the plug, not on the cable.
- Any repairs and work on the appliance should only be carried out by the customer service department, as unauthorized work could prove highly dangerous for the user. The same applies to changing the power cable.
- Do not stand on the base, drawers or doors or use them to support anything else.
- Do not allow flames or sources of ignition to enter the appliance. When transporting and cleaning the appliance, ensure that the refrigerant circuit is not damaged. In the event of damage, make sure that there are no ignition sources nearby
- Keep the room well ventilated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not store explosives or sprays using combustible propellants such as butane, propane, pentane, etc., in the appliance.

- Electrical components might cause leaking gas to ignite. You may identify such sprays by the printed contents or a flame symbol.
- Do not store explosives or sprays using combustible propellants such as butane, propane, pentane, etc., in the appliance.
- Do not use electrical devices inside the appliance.
- Before you throw away your old appliance: Take off the door. Leave the parts in place so that children may not easily climb inside.
- When disposing of your appliance, please choose an authorized disposal site.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded
- Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
- Do not use an adapter plug with this appliance.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTENTION

If the appliance is transported in a horizontal position, the oil from the compressor may leak into the cooling circuit. For this reason, allow the appliance to rest in a vertical position for 12 hours before turning it on, so that the oil flows back into the compressor.

Remove the external packaging, remove the protective plastic film from the surface of the appliance (if used) and clean the external parts of the appliance with a cleaner designed for this purpose. Do not use steel wool or any coarse agents, which could irreparably damage the surface of the appliance.

IMPORTANT

This unit can be installed as either built-in or free-standing unit. For built-in installation, certain clearances are necessary for optimal operation. In this case, allow 1/8" on both sides if the door exceeds the cabinet, 3/8" (on the hinge side) and 1/8" for a flush fit installation, and ¼ " at the rear and 2" at the top to ensure proper ventilation. Take care that the air vent at the front of the appliance is never covered or blocked in any way.

BEFORE INSTALLATING OF YOUR APPLIANCE


- The placement of the appliance must meet the requirements in the section operating conditions and must include a stable floor with a load-bearing capacity corresponding to the weight of the appliance.
- Level the appliance using the adjustable feet. Ensure there is a gap between the bottom edge of the appliance and the ground, so that there is sufficient circulation of air. This will ensure the optimal performance of the cooling system.
- Check whether any coolant circulation pipes have been damaged during the installation.
- Use the appliance only for the purposes for which it has been designed.
- The appliance must be located on a rigid and even surface. In this way you will ensure free circulation of the coolant and effective operation of your appliance.
- If possible, place the appliance in a cool, well ventilated and dry room.
- Do not locate the appliance in direct sunlight or in a room with a high ambient temperature, or in the vicinity of any sources of direct heat, such as a radiator or oven. This would cause the compressor to work harder, resulting in a substantially higher power consumption level.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

A 115 Volt (AC only) 60 Hz grounded electrical supply equipped with a 15- or 20- amp fuse or circuit breaker is required. It is recommended that a separate circuit serving only your appliance be provided. Use outlets that cannot be turned off by a switch or pull chain. Connect this appliance to a 3-prong power supply outlet that has a ground terminal. If you only have a 2-prong outlet, have it replaced by a qualified technician with an outlet that meets the local codes. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD.** Required nominal voltage and frequency are indicated on the rating plate. The connection to the power supply and grounding has to be made according to current local standards and regulations.

BUILT-IN INSTALLATION DIMENSIONS (MM/IN)

If your appliance is to be built-in, follow the diagram and chart below for appropriate dimensions.




3. OPERATING YOUR APPLIANCE

OPERATING CONDITIONS

Proper operation of the appliance is guaranteed only if the following conditions are met:

- The temperature in the room where the appliance is located conforms to the climate class stated on the appliance's rating label.
- Maximum ambient relative humidity: RH75%.
- The appliance must be placed at a sufficient distance from heat sources (e.g., ovens, central heating, direct sunlight, etc.).
- The appliance must be located in such a place that it is protected against the effects of weather.
- Regular maintenance is performed according to the instructions in this user's manual.
- The ventilation openings on the appliance must not be covered.
- Correct installation (e.g. leveling, the capacity of the system corresponds to the specifications on the rating label of the appliance).

COMMANDS



- 1. "O" button to turn the unit ON and OFF, press and hold this button for approximately 3 seconds.
- 2. "" button Energy conservation button: Pressing this button for 3 seconds will turn the energy conservation mode ON or OFF. In this mode, the LED light and display will turn off, and the °C/°F light will be on.
- 3. " Φ " button: used to increase (warm) the temperature in steps of 1°F (or 1°C) in the upper zone.
- 4. " $\stackrel{\bullet}{\nabla}$ " button is used to decrease (cool) the temperature in steps of 1°F (or 1°C)in the upper zone.
- 5. LED display: Displays temperature for the upper zone

- 6. " " indicator light: shows that the compressor is in operation.
- 7. "°C/°F" button: press this button to switch the indicator light between °C/°F.
- 8. LED display: Displays temperature for the lower zone
- 9. "A" button: used to increase (warm) the temperature in steps of 1°F (or 1°C) in the lower zone.
- 10. " $\sqrt[4]{}$ " button is used to decrease (cool) the temperature in steps of 1°F (or 1°C)in the lower zone.
- 11. "" button: turns the interior light ON and OFF. If you press this button and the door is open the light will no longer be controlled by the switch, and will remain ON. To deactivate press again. LED display screen shows the temperature setting.

WINE STORAGE

If you are storing wine for long periods of time, it should be stored at a temperature of between 10°C and 14°C (50°F and 57°F). The following drinking temperatures are recommended for the various types of wine:

Red wines: $57^{\circ}F$ to $+64^{\circ}F$ ($+14^{\circ}C$ to $+18^{\circ}C$) Rosé wines: $50^{\circ}F$ to $+54^{\circ}F$ ($+10^{\circ}C$ to $+12^{\circ}C$) White wines: $46^{\circ}F$ to $+54^{\circ}F$ ($+8^{\circ}C$ to $+12^{\circ}C$)

TEMPERATURE SETTINGS

The zone temperature may have a difference of +/- 5°F (+/- 3°C) from the setting depending on loading and ambient conditions. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

TO SET THE TEMPERATURE:

- Use the $4/\sqrt[4]{}$ buttons to set the desired temperature. Each time the $4/\sqrt[4]{}$ buttons are pressed, the temperature will increase / decrease by 1°F (or 1°C).
- When you press the button once, the temperature will increase or decrease by 1°F (or 1°C). If you try to go beyond the minimum/maximum value that can be established, the display will jump to the lowest/highest adjustable temperature value automatically. If a button is not pressed for 5 seconds, the LED will stop flashing and the setting mode will be exited.
- You can set the temperature in the range of 39°F to 64°F (or 4°C to 18°C).

FUNCTIONS

TEMPERATURE MEMORY FUNCTION

If the power is suddenly lost, the set temperature will be saved by the unit. Once the power is back on, the unit will be at the same set temperature.

"CLOSE DOOR" REMINDER FUNCTION

When you forget to close the door or the door is not fully closed, there will be warning alarm after 5 minutes.

TEMPERATURE ALARM FUNCTION

If the interior temperature is higher than 73°F (23°C), "HI" is shown on the display panel and the buzzer alarm sounds continuously after one hour. This indicates that the inner temperature is too high, and you should look for the reason. If the inner temperature is lower than 32°F (0°C), "LO" is shown on the display panel; the alarm and the malfunction indicator light go on at the same time.

NOTES

If too many bottles are put in at once or the door has not been closed tightly, the unit will display the "HI" signal on the display panel. This is normal. Please wait 5 minutes after closing the door and "HI" will disappear.


It is normal that the cabinet shows "HI" or "LO" from time to time. If it occurs frequently or lasts for a long time, you can restart the unit by unplugging it, then re-plugging after 5 minutes. If the problem occurs again after restarting, please contact customer service.

Before reconnecting the power, wait 3 to 5 minutes. Otherwise you could damage your appliance. If you attempt to start the appliance before the end of this time delay, the appliance will not turn on.

If you turn on the appliance for the first time or after a restart, or after it has been out of operation for a long time, there may be a temperature difference between the temperature inside the appliance and that on the LED display. This is a normal event caused by the duration of the activation period. Leave the appliance turned on for several hours and the temperatures will stabilize during operation.

SHELVES


To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment. For easy access to the bottles, you must pull the shelves approximately 1/3 out of the rail compartment. To remove the shelves out of the rail, pull each shelf approximately 1/3 out, lift the whole shelf as shown in the Fig. A & Fig. B . Hold on to both rails and push the shelf until the notch aligns with the metal nail on each side of the shelf track, lift the shelf then pull the shelf out towards you.



STORAGE


MODEL: LBBC772DS

This Wine Cellar and Beverage Center can store a total 77 wine bottles and 210 Cans (maximum). Based on 750ml Bordeaux and 335ml cans. Please refer to measurements and details below.



MODEL: LBWC154DS

This Wine Cellar can store a total 154 wine bottles (maximum). Based on 750ml Bordeaux. Please refer to measurements and details below.



4. CARE AND MAINTENANCE

CLEANING YOUR WINE CELLAR

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves and rack.
- Wash the inside surfaces with warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda with a quart of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of

your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to

be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

VACATION TIME

• Short vacations: Leave the Wine Cellar operating during vacations of less than three

weeks.

• Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all items and

turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent door and mold

growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

MOVING YOUR WINE CELLAR

• Remove all items.

• Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.

• Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.

• Tape the door shut.

Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also

protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

The Wine Cellar should be located in the coolest area of the room, away from heat producing

appliances, and out of the direct sunlight.

WARRANTY

Residential use: Limited warranty; one full year parts and labor and 3 years on compressor only.

Commercial use: Limited warranty; one full year parts only.

25

6. Troubleshooting guide

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

Problem	Possible cause
Appliance does not operate.	Not plugged in.
	The appliance is turned off. Tripped circuit breaker or blown fuse.
A sultaness to sultaness at	• •
Appliance is not cold enough.	Check the temperature control setting.
	External environment may require a higher setting.
	The door is opened too often.
	The door is not closed completely.
	The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.	The room temperature is higher than normal.
	A large amount of contents has been added to the appliance.
	The door is opened too often.
	The door is not closed completely.
	The temperature control is not set correctly.
	The door gasket does not seal properly.
The light does not work.	Not plugged in.
	Tripped circuit breaker or blown fuse.
	The bulb has burned out. The light button is OFF. Or **SE Energy conservation button
	is on.
Vibrations.	Check to be sure the appliance is level.
The appliance seems to make	The rattling noise may come from the flow of
too much noise.	the refrigerant, which is normal.
	As each cycle ends, you may hear gurgling
	sounds caused by the flow of refrigerant in
	your appliance.
	Contraction and expansion of the inside walls
	may cause popping and crackling noises.
	The appliance is not level.
The door will not close	The appliance is not level.
properly.	The door was reversed and not properly re-installed.
F. 262	The gasket is dirty.
	The shelves are out of position.

To contact out Authorized Service Center:

A.G.I. SERVICE 450.963.1303/1.888.6512534 <u>service@aginternational.ca</u>